MOŽNOSTI MONTÁŽE ŠROUBOVACÍCH ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH JEDNOTEK ŘADY TJ

Typ	TJ 6/4" - 2 *	TJ 6/4" - 2,5 *	TJ 6/4" - 3,3	TJ 6/4" - 3,75 *	TJ 6/4" E - 3,75 *	TJ 6/4" - 4,5 *	TJ 6/4" E - 4,5 *	TJ 6/4" - 6 *	TJ 6/4" E - 6 *	TJ 6/4" - 9 *
OKCE 200 S	▲	▲	▲	▲		▲		–		–
OKCE 250 S	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKCE 300 S	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKCE 500 S	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 200 NTR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 300 NTR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 500 NTR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 750 NTR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
OKC 1000 NTR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
OKF 200 NTR/S	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKF 250 NTR/S	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKF 300 NTR/S	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 200 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 300 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 500 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 750 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
OKC 1000 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
OKC 200 NTR/HP	▲	▲	▲	–		–		–		–
OKC 250 NTR/HP	▲	▲	▲	–		–		–		–
OKC 300 NTR/HP	▲	▲	▲	▲		▲		–		–
OKC 500 NTR/HP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 750 NTR/HP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
OKC 1000 NTR/HP	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
OKC 200 NTR/HR 120	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 300 NTR/HR 100	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 200 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 300 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 400 NTRR/HP/SOL	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
OKC 500 NTRR/HP/SOL	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–

* s prodlouženou chladnou částí, ▲ lze montovat, – nelze montovat

MOŽNOSTI MONTÁŽE ŠROUBOVACÍCH ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH JEDNOTEK ŘADY TJ

Typ	TJ 6/4" - 2 *	TJ 6/4" - 25 *	TJ 6/4" - 33	TJ 6/4" - 375 *	TJ 6/4" E - 375 *	TJ 6/4" - 45 *	TJ 6/4" E - 45 *	TJ 6/4" - 6 *	TJ 6/4" E - 6*	TJ 6/4" - 9 *
NAD 50 v1	▲	▲	▲	–		–		–		–
NAD 100 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 200 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 500 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1500 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 2000 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 500 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1500 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 2000 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 300 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 500 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 500 v4	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v4	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v4	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 500/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 750/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 1000/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 500/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 750/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 1000/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 300/20 v6	▲	▲	–	▲		▲		–		–
NADO 500/25 v6	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 750/35 v6	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 1000/45 v6	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 300/20 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 400/20 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 750/25 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 1000/25 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADS 800 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADOS 800/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADOS 800/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲

* s p odlouženou chladnou částí, ▲ lze montovat, – nelze montovat

MOŽNOSTI MONTÁŽE PŘÍRUBOVÝCH ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH JEDNOTEK ŘADY TPJ, R, SE

Typ	TPJ 150-8/2,5 kW	TPJ 150-8/3,0 kW	TPJ 150-8/4,0 kW	TPJ 150-8/6,0 kW	TPJ 150-8/7,5 kW	TPJ 150-8/9,0 kW	TPJ 150-8/12 kW	TPJ 150-8/15 kW	SE 377	SE 378
OKCE 300 S	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
OKCE 500 S	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
OKCE 750 S	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
OKCE 1000 S	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
OKC 160 NTR/BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 200 NTR/BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 300 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
OKC 500 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
OKC 750 NTR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	-
OKC 1000 NTR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
OKF 200 NTR/S	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
OKF 250 NTR/S	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
OKF 300 NTR/S	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
OKC 200 NTRR/BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 300 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
OKC 500 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
OKC 750 NTRR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	-
OKC 1000 NTRR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
OKC 200 NTR/HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 250 NTR/HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 300 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
OKC 500 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
OKC 750 NTR/HP	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
OKC 1000 NTR/HP	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
OKC 300 NTR/HR 100	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-

▲ lze montovat, ■ lze montovat jen s redukční přírubou 225/150,● lze montovat jen s redukční přírubou 210/150, – nelze montovat

Typ	TPJ 150-8/2,5 kW	TPJ 150-8/3,0 kW	TPJ 150-8/4,0 kW	TPJ 150-8/6,0 kW	TPJ 150-8/7,5 kW	TPJ 150-8/9,0 kW	TPJ 150-8/12 kW	TPJ 150-8/15 kW
NAD 500 v1	●	●	●	●	●	●	●	–
NAD 750 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 1000 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 1500 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 2000 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 500 v3	●	●	●	●	●	●	●	–
NAD 750 v3	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 1000 v3	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 500 v4	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 750 v4	●	●	●	●	●	●	●	–
NAD 1000 v4	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 500/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	–
NADO 750/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 1000/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 500/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	–
NADO 750/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 1000/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 500/140 v2	●	●	●	●	●	●	–	–
NADO 750/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	–
NADO 1000/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 300/20 v11	●	●	●	●	●	●	–	–
NADO 400/20 v11	●	●	●	●	●	●	–	–
NADO 750/25 v11	●	●	●	●	●	●	●	–
NADO 1000/25 v11	●	●	●	●	●	●	●	●

● lze montovat jen s redukční přírubou 210/150 – nelze montovat

MOŽNOSTI MONTÁŽE TOPNÝCH PŘÍRUBOVÝCH JEDNOTEK ŘADY TPK

Typ	TPK 150-8/2,2 kW	TPK 150-8/3,3 kW	TPK 210-12/2,2 kW	TPK 210-12/3,3 kW	TPK 210-12/6,6 kW	TPK 210-12/9 kW	TPK 210-12/12 kW
OKCE 160 S	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKCE 200 S	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKCE 250 S	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKCE 300 S	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
OKCE 500 S	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
OKCE 750 S	–	–	■	■	■	■	■
OKCE 1000 S	–	–	■	■	■	■	■
OKC 160 NTR/BP	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 200 NTR/BP	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 300 NTR/BP	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKC 500 NTR/BP	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKC 750 NTR/BP	–	–	■	■	■	■	■
OKC 1000 NTR/BP	–	–	■	■	■	■	■
OKF 200 NTR/S	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKF 250 NTR/S	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKF 300 NTR/S	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
OKC 200 NTRR/BP	–	–	–	–	–	–	–
OKC 300 NTRR/BP	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKC 500 NTRR/BP	–	–	▲	▲	▲	–	–
OKC 750 NTRR/BP	–	–	■	■	■	■	■
OKC 1000 NTRR/BP	–	–	■	■	■	■	■
OKC 200 NTR/HP	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 250 NTR/HP	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 300 NTR/HP	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 500 NTR/HP	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 750 NTR/HP	–	–	■	■	■	■	■
OKC 1000 NTR/HP	–	–	■	■	■	■	■
OKC 300 NTR/HR 100	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 400 NTRR/HP/SOL	▲	▲	–	–	–	–	–
OKC 500 NTRR/HP/SOL	▲	▲	–	–	–	–	–

▲ lze montovat, ■ lze montovat jen s redukční přírubou 225/210, – nelze montovat

MOŽNOSTI MONTÁŽE TOPNÝCH PŘÍRUBOVÝCH JEDNOTEK ŘADY TPK

Typ	TPK 150-8/2,2 kW	TPK 150-8/3,3 kW	TPK 210-12/2,2 kW	TPK 210-12/3,3 kW	TPK 210-12/6,6 kW	TPK 210-12/9 kW	TPK 210-12/12 kW
NAD 500 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 750 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1500 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 2000 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v3	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 750 v3	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v3	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v4	–	–	▲	▲	▲	–	–
NAD 750 v4	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v4	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 750/140 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/200 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 750/200 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/200 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v2	–	–	▲	▲	▲	–	–
NADO 750/140 v2	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v2	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 300/20 v11	–	–	▲	▲	▲	–	–
NADO 400/20 v11	–	–	▲	▲	▲	–	–
NADO 750/25 v11	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/25 v11	–	–	▲	▲	▲	▲	▲

▲ lze montovat, – nelze montovat