

ve stěně boxu vyřezat otvor  
podle nákresu ,těleso umístit  
do otvoru a připevnit šrouby M5  
do závitů v krycím plechu  
našrobovat středící čepy  
a plech nasadit a zasunout  
kolem tělesa

