

- Urządzenie musi zostać umieszczone w odległości minimalnie 60 cm od wanny, umywalki, wylewki, kabiny prysznicowej, basenu itp.
- Najniższa część grzewcza musi być poza zasięgiem dzieci, minimalnie 60 cm nad podłogą
- Urządzenie nie może być zainstalowane bezpośrednio pod gniazdkiem. Gniazdko musi być na dostępnym miejscu, umożliwiającym natychmiastowe wyłączenie kabla zasilającego
- Kabel zasilający nie może dotyczyć części grzewczych

Kotrola przed podłączeniem do instalacji elektrycznej:

Starannie wyjmij urządzenie z opakowania, skontroluj, czy na suszarce nie zostały resztki opakowania. Opakowania przechowywuj poza zasięgiem dzieci, niektóre części mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Skontroluj jeśli parametry instalacji elektrycznej są zgodne z parametrami urządzenia i czy gniazdko jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicoprądowym.

Skontroluj wtyczkę i kabel zasilający (w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia nie włączaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą)

5. PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ I REGULACJA

Podłącz suszarkę do gniazdko i ustaw przełącznik do pozycji „I”. W tym momoencie urządzenie jest włączone i zaczyna się grzewać. Suszarkę wyłączysz ustawieniem przełącznika do pozycji „0”

6. DZIAŁANIE


Urządzenie można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją użytkowania i z ważnymi przepisami.

Suszarka jest przeznaczona do suszenia odzieży pranej w wodzie, nie wolno suszyć odzieży nasączonej substancjami palnymi.

Tekstylie nie mogą być na tyle mokre, aby ściekała z nich woda po powierzchni urządzenia.

Temperatura nie zakrytej powierzchni suszarki nie przekracza 60 °C. Zakryciem powierzchni dojdzie do podwyższenia temperatury, to jest zależne od wielkości i grubości suszonego materiału. Należy więc wziąć pod

uwagę informacje o materiale i jego utrzymywaniu na etykiecie suszonej odzieży. Odzież oznakowana  (maks.

temperatura 150 °C) nebo  (maks. temperatura 200 °C) może się suszyć bez ograniczenia, natomiast jeśli jest zalecana niższa temperatura, należy uważać aby nie doszło do spalania i przyłączenia się tekstylii do powierzchni suszarki.


7. UTRZYMYWANIE

Zanim zaczniesz czyścić jest konieczne wyłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy z urządzeniem zalecamy wyłączyć go ze źródła zasilania. Powierzchnia suszarki musi być chłodna.

Podczas czyszczenia po powierzchni urządzenia nie może ściekać woda. Suszarkę należy ocierać miękką wilgotną tekstylią lub gąbką. Do czyszczenia nigdy nie używaj ściernych detergentów, kwasów ani innych agresywnych substancji chemicznych, lub ostrych przedmiotów. Po czyszczeniu otrzyj powierzchnię czystą wodą i zostaw wysuszyć.

Lakierowane części (korpus) i plastikowe elementy (uchwyty) omywaj delikatnym detrgentem (naprz. płyn do mycia naczyń), chromowane części omywaj delikatnym detrgentem lub środkiem przeznaczonym do czyszczenia chromowych powierzchni.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte produkty elektroniczne mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi (patrz symbol  na opakowaniu). W celu prawidłowej utylizacji prześlij je do wyznaczonych punktów zbiórki. Prawidłowa utylizacja urządzenia pomoże zaoszczędzić cenne zasoby naturalne i zapobiegnie potencjonalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Skontaktuj się z gminą lub najbliższym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji.

Jeżeli urządzenie ma zostać zlikwidowane, jest zalecane odciąć zasilanie od instalacji elektrycznej.

9. OCHRONA ZDROWIA

Suszarka nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

10. NORMY I PRZEPISY

Produkt jest zgodny z wymaganiami przepisów UE i jest oznaczony znakiem zgodności 

Návod k obsluze sušáku EB320

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Výrobek není určen k používání dětmi mladšími 8 let, osobami s omezenými fyzickými či psychickými schopnostmi, nebo osobami, které nejsou seznámeny s tímto výrobkem a návodem k němu. Takové osoby mohou výrobek používat pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí a řádně seznámené s výrobkem a jeho návodem. Je nutné zajistit, aby děti neměly přímý kontakt s výrobkem bez dohledu dospělé osoby, pravidlo platí i pro čištění a údržbu.

Výrobek je nutné používat pouze v souladu s účelem, pro který byl vyroben, dle přiloženého návodu.

S ohledem na bezpečnost nedovolte dětem s výrobkem manipulovat a zamezte jejich kontakt s elektrickou zástrčkou. Sušák je nutné instalovat tak, aby se nejnižší hřejivá část nacházela mimo dosah dětí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.

Je nutné brát v úvahu, že povrch zapnutého sušáku může být horký a při dotýkání může hrozit riziko opaření. Je zakázáno spoléhat se na konstrukci jako nosný prvek a používat ho např. jako žebřík.

Elektrická zástrčka je pevně nainstalovaná k sušáku - v případě poškození je nutné provést výměnu u výrobce. V tomto případě odpojte zařízení z elektřiny a kontaktujte svého prodejce.

Nevyjímejte kabel se zástrčkou z těla sušáku a zabraňte vniknutí cizích těles či kapalin dovnitř.

Neodborná manipulace či úprava může ohrozit zdraví nebo život uživatele.

V případě použití dodatečných elektrických předmětů jako termostaty, časovače, prodlužovací kabely apod., musí tyto splňovat normy dané státem.

Před čištěním vnějších částí sušáku je nutné odpojit ho z elektrické zásuvky nebo vypnout od zdroje elektrické energie. Je zakázáno výrobek namáčet nebo nolit do vody.

Zařízení se musí nacházet ve vzdálenosti min. 60 cm od vany, umyvadla, výlevky, sprchového koutu, bazénu apod.

1. OBSAH BALENÍ

Elektrický sušák s instalovanou elektrickou zástrčkou
Montážní sada
Návod k obsluze

2. ÚČEL A OBLAST POUŽITÍ

Elektrické sušáky nenaplněné kapalinou slouží k sušení ručníků nebo částí oblečení praných ve vodě. Mohou být zároveň využity jako dodatekový zdroj tepla v místnosti. Zařízení je nutné instalovat v místnostech s vlhkostí odpovídající obytným prostorům, kde jim nemůže hrozit koroze z hlediska vysoké vlhkosti vzduchu. Teplota na povrchu sušáku při plném provozu nepřekračuje 60 °C, pokud není těleso zakryto nebo vystaveno ještě dalším teplotním vlivům.

3. KONSTRUKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Tělo sušáku je vyrobeno z práškové lakované nerezové oceli. Zdrojem tepla je topný kabel, nainstalovaný uvnitř korpusu sušáku. Těleso není naplněno žádnou kapalinou.

Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Výkon a stupeň krytí: 80 W, IPX1

Třída ochrany I. (Napájecí kabel obsahuje uzemňovací vodič, vyžaduje připojení do odpovídající zásuvky.)

Rozměr: 750x400x95mm

Délka přírodního kabelu: 1,4 m

4. PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽE

Montáž

Sušák je určen pro montáž na zeď. Konstrukční prvky, na které je sušák připevněn, musejí být stabilní a musejí umožnit pevné namontování úchytlů. Odlehčené konstrukce (sádkartón apod.) je potřeba před montáží zesílit na požadovanou nosnost. Přesný návod k montáži je připojen u montážní sady.

Nároky na umístění a podmínky instalace:

- Zařízení se musí nacházet ve vzdálenosti min. 60 cm od vany, umyvadla, výlevky, sprchového koutu, bazénu apod.

- Nejnižší hřející část se musí nacházet mimo dosah dětí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.
- Zařízení nesmí být montováno bezprostředně pod zásuvkou; ta musí být na místě umožňující rychlé vypojení kabelu. Musí být vybavena ochranným zařízením dle platných norem.
- Napájecí kabel se nesmí dotýkat povrchu hřejících částí.

Před zapojením do elektrické sítě je nutné:

Důkladně vyjmout výrobek z obalu a zkontrolovat, zda na něm nezůstaly přichycené nějaké části balení. Obaly uchovávejte v místě nedostupném pro děti, některé části obalů mohou být pro děti nebezpečné. Zkontrolovat, zda jsou parametry elektrického připojení shodné s parametry výrobku a zda je zásuvka připojena přes proudový chránič. Zkontrolovat zástrčku a přívodní kabel (v případě jakéhokoli poškození výrobek nezapínejte a kontaktujte prodejce).

5. ZAPOJENÍ DO SÍTĚ A REGULACE

Zástrčku sušáku připojte do zásuvky a přepněte přepínačem do polohy „I“. V tu chvíli je zařízení zapnuté a zahřívá se. Vypnutí se provádí přepnutím vypínače do polohy „O“ a odpojením zástrčky ze zásuvky.



6. PROVOZ

Výrobek je nutné používat pouze v souladu s účelem, pro který byl vyroben, dle přiloženého návodu a dle platných předpisů.

Sušák je určen pro sušení textilií praných ve vodě, nesmí se na něm sušit produkty nasáklé hořlavinami.

Sušené textilie nesmí být vodou nasáknuté tak, že by voda stékala po povrchu tělesa.


Teplota nezakrytého povrchu sušáku nepřekračuje 60 °C. Přikrytí sušáku způsobí nárůst teploty, ta se odvíjí od rozměru a hrubosti sušeného materiálu. Zde je nutné brát v úvahu informaci o teplotě žehlení na výrobním štítku

textilie. Oděvy označené  (max. teplota 150 °C) nebo  (max. teplota 200 °C) mohou viset na sušáku bez omezení. V případě nižších povolených hodnot je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby se textilie nepřichýtila na povrch tělesa.

7. ÚDRŽBA

Před čištěním výrobku je nutné výrobek odpojit od zdroje elektrické energie, před manipulací doporučujeme vyjmout vidlici ze zásuvky. Povrch sušáku musí být chladný. Po povrchu tělesa nesmí při čištění stékat voda, omytí proveďte navlhčeným měkkým hadříkem nebo houbičkou. Nepoužívejte agresivní, žíravé nebo brusné prostředky, ani ostré předměty. Na závěr je nutné otřít výrobek čistou vodou a nechat důkladně vyschnout. Lakované části (korpus) a plastové části (uchycení) omyjte vodou a jemným mycím prostředkem (např. na mytí nádobí), chromové části umyjte jemným mycím prostředkem nebo prostředkem určeným na chromové povrchy.

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem (viz symbol  na balení). Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

9. OCHRANA ZDRAVÍ

Sušák neobsahuje látky kvalifikované jako člověku nebezpečné či zdraví ohrožující.

10. NORMY A PŘEDPISY

Výrobek splňuje legislativní požadavky EU a je označen značkou shody 

Instrukcja użytkowania suszarki EB320

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z załączoną instrukcją.

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania dziećmi poniżej 8 lat, osobami niepełnosprawnymi fizycznie lub psychicznie, a także osobami, które nie są poinformowane o użytkowaniu urządzenia i nie mają dostęp do instrukcji. Powyżej wymienione osoby mogą użytkować produkt jedynie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby odpowiedzialno obeznanej z produktem i instrukcją jego użytkowania. Zasada dotyczy również czyszczenia i konserwacji.

Konieczne jest takie zabezpieczenie urządzenia, aby dzieci nie miały bezpośredniego kontaktu z produktem bez nadzoru odpowiedzialnej osoby. Nie pozwalaj dzieciom o w jakikolwiek sposób obsługiwać urządzenie i zapobiegaj ich kontaktu z gniazdkiem elektrycznym. Suszarkę należy zainstalować tak, aby najniższa część grzewcza była poza zasięgiem dzieci, min. 60 cm nad podłogą.

Należy wziąć pod uwagę, że powierzchnia włączonej suszarki może być gorąca i istnieje ryzyko poparzenia przy dotknięciu. Jest zabronione traktowanie suszarki jako konstrukcji nośnej i wykorzystywanie jej np. jako drabiny.

Wtyczka elektryczna jest na stałe zabudowana w suszarce – w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany może dokonać jedynie producent. W takim przypadku wyłącz urządzenie z sieci elektrycznej i skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Nie wyjmuj kabla z wtyczką z urządzenia i zabezpiecz urządzenie tak, aby nie wniknęły do wnętrza obce przedmioty lub płyny.

Niewłaściwa obsługa czy przeróbki urządzenia mogą zagrozić życiu lub zdrowiu użytkownika

W przypadku użycia dodatkowego sprzętu elektrycznego (termostaty, timery, przedłużacze ...), muszą być zgodne z normami krajowymi.

Zanim zaczniesz czyścić części zewnętrzne, najpierw wyłącz go z sieci. Jest zabronione polewać lub maczać urządzenie w wodzie.

Urządzenie musi być umieszczone w odległości minimalnie 60 cm od wanny, umywalki, zlewu, kabiny prysznicowej, basenu itp.

1. PAKIET ZAWIERA

Suszarka elektryczna z zabudowaną wtyczką
Zestaw montażowy z instrukcją montażu
Instrukcję użytkowania

2. CEL I ZAKRES UŻYTKOWANIA

Suszarka elektryczna nie jest napełniona płynem i jest przeznaczona do suszenia ręczników czy ubrań pranych w wodzie. Może być używana również jako dodatkowe źródło ogrzewania w pomieszczeniu. Urządzenie może być umieszczone jedynie w pomieszczeniach o wilgotności odpowiadającej pomieszczeniom mieszkalnym, w których nie mogą być narażone na korozję z powodu wysokiej wilgotności powietrza.

Temperatura powierzchni przy pełnym działaniu nie przekracza 60 °C, w przypadku, że urządzenie nie jest zakryte lub nie zostało wystawione na działanie innych czynników.

3. DANE KONSTRUKCYJNE I TECHNICZNE

Źródłem ciepła jest kabel grzejny, który jest zabudowany wewnątrz urządzenia. Grzejnik nie jest napełniony żadnym płynem.

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz

Moc: 80 W

Stopień ochrony: IPX1

Klasa ochrony I. (Kabel zasilający zawiera uziemnienie, wymaga podłączenia do gniazdka)

Długość kabla zasilającego: 1,4, m

4. UMIEJSCOWIENIE I WARUNKI INSTALACJI

Instalacja:

Suszarka jest przeznaczona do instalacji na ścianie. Elementy montażowe, na których mocuje się urządzenie, muszą być stabilne i muszą umożliwiać stałe zamontowanie uchwytów. Lekkie konstrukcje (naprz. płyty gipsowo-kartonowe), przed montażem należy wzmocnić na wymaganą nośność. Dokładna instrukcja montażu jest dołączana do zestawu montażowego.

Wymagania dotyczące umiejscowienia i warunki instalacji:

- A legalsó hőt kibocsátó rész a gyerekektől elzárva helyezkedjen el, ún. min. 60 cm-re a padlótól.
- A készüléket tilos közvetlenül a konnektor alá felszerelni, a gyors konnektorból való eltávolítást biztosítsuk az elhelyezéskor. Az érvényes szabályoknak megfelelő védőfelszereléssel kell felszerelni.
- A tápkábel nem érintheti a fűtőelemek felületét.

Az elektromos hálózatra történő csatlakozás előtt szükséges:

Alaposan távolítsa el a csomagolást a termékről és ellenőrizze, hogy nem maradt e bármilyen csomagolás a terméken. A csomagolást gyermekektől elzárva tárolja, a csomagolás egyes részei gyerekek számára veszélyesek lehetnek.

Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozáshoz szükséges feltételek megfelelnek a termék paramétereinek, valamint a konnektor csatlakoztatva van-e az áramvédő kapcsolóhoz.

Ellenőrizni a konnektort és a tápkábelt (sérülés esetén ne kapcsolja be a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az eladóval).

5. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS

Dugja be a szárító dugóját a konnektorba, és állítsa a kapcsolót "I" helyzetbe. Ezen a ponton a készülék be van kapcsolva és melegszik. A kikapcsoláshoz a kapcsolót „0” állásba kell állítani.



6. MŰKÖDÉS

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően, a mellékelt utasításoknak és a hatályos előírásoknak megfelelően szabad használni.

A szárító vízben mosott textíliák szárítására készült, nem szárítható rajta gyúlékony anyagokkal átitatott termékekre.

A szárítandó textíliák nem lehetnek annyira átitatva, hogy a víz folyjon lefelé a test felületén.

A szárító fedetlen felszíni hőmérséklete nem haladja meg a 60 ° C-ot. A szárító bevonása növeli a hőmérsékletet, amely a szárított anyag méretétől és durvaságától függ. Itt figyelembe kell venni a szövet címkéjén a vasalási

hőmérsékletre vonatkozó információkat. A  (max. hőmérséklet 150 ° C) vagy  (max. hőmérséklet 200 ° C) jelöléssel ellátott ruházat korlátozás nélkül lóghat a szárítón. Alacsonyabb megengedett értékek esetén ügyeljen arra, hogy a szövet nem tapadjon a fűtőtest felületéhez.

7. KARBANTARTÁS


A termék tisztítása előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Javasoljuk, hogy manipuláció előtt húzza ki a dugót a konnektorból. A szárító felületének hűvösnek kell lennie.

Tisztítás közben a víz nem folyhat le a fűtőtest felületén, nedves, puha kendővel vagy szivaccsal mossa le. Ne használjon agresszív, maró vagy súroló termékeket vagy éles tárgyakat. Végül törölje le a terméket tiszta vízzel, és hagyja alaposan megszáradni.

Mossa le a festett részeket (test) és a műanyag alkatrészeket (tartozékok) vízzel és enyhe mosószerrel (pl. mosogatószer), és mossa le a króm alkatrészeket enyhe tisztítószerrel vagy krómozott felületekre alkalmas tisztítószerrel.

8. KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni

(lásd a  jelzést a csomagoláson). A helyes ártalmatlanítás érdekében adja át őket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen megkapják őket. A termék helyes likvidációja hozzájárul az értékes természeti erőforrások megtakarításához és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ha a készüléket véglegesen le kívánja selejtezni, akkor ajánlott az áramellátás lekapcsolása után elvágni a tápkábelt, ezáltal a készülék használhatatlan lesz.

9. EGÉSZSÉGVÉDELEM

A szárító nem tartalmaz az emberi egészségre veszélyesnek besorolt anyagokat.

10. SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A termék megfelel az EU jogszabályi követelményeinek, és megfelelőségi jelöléssel van ellátva .

Maintenance manual EB320

SAFETY INSTRUCTIONS:

The product is not intended for use by children under the age of 8, persons with limited physical or mental abilities, or persons who are not familiar with this product and instructions for it. Such persons may use the product only under the supervision of the person responsible for their safety and properly familiar with the product and its instructions. It is necessary to ensure that children do not have direct contact with the product without the supervision of an adult. The rule also applies to cleaning and maintenance.

The product must only be used in accordance with the purpose for which it was manufactured, according to the attached instructions.

For safety reasons, do not allow children to manipulate the product and stop their contact with the electrical plug. The dryer must be installed so that the lowest warm part is out of reach of children, i.e. the lowest warm part. min. 60 cm above the floor.

It is necessary to take into account that the surface of the on dryer can be hot and, when touching, the risk of scalding may be at risk. It is forbidden to rely on the structure as a supporting element and to use it e.g. like a ladder.

The electrical plug is firmly installed on the dryer - in case of damage it is necessary to have it replaced by the manufacturer. In this case, disconnect the device from the electricity and contact your dealer.

Do not remove the cable with the plug from the body of the dryer and prevent any items or liquids from entering. Improper handling or modification may endanger the health or life of the user.

In the case of the use of additional electrical objects such as thermostats, timers, extension cables, etc., these shall comply with the standards given by national regulations.

Before cleaning the outer parts of the dryer, it is necessary to disconnect it from the electrical outlet or switch it off from the power source. It is forbidden to soak the product or snarl it in water.

The device must be located at a distance of min. 60 cm from the bath, washbasin, sink, shower area, swimming pool, etc.

1. CONTENTS OF THE PACKAGE

Electric dryer with electric plug
Mounting kit with mounting instructions
User Manual

2. PURPOSE AND AREA OF USE

Electric dryers not filled with liquid are used to dry towels or parts of clothes washed in water. They can also be used as an additional heat source in the room. The device must be installed in rooms with moisture corresponding to living areas, where they can not threaten corrosion in terms of high humidity. The temperature on the surface of the dryer in full operation does not exceed 60 °C unless the housing is covered or exposed to even more temperature effects.

3. DESIGN AND TECHNICAL DATA

The body is not filled with any liquid. The appliance's body is made of stainless steel. The heat source is the heating cable, installed inside the dryer body. The body is not filled with any liquid.

Power supply: 220-240 V, 50 Hz

Performance: 80W

Degree of protection: IPX1

Protection class I. (The power cord contains a grounding wire, requires a connection to the corresponding socket.)

Dimension: 750x400x95mm

Power cord length: 1.4 m

4. CONDITIONS OF LOCATION AND ASSEMBLY

Mounting

The dryer is designed for wall mounting. The structural elements to which the dryer is attached shall be stable and allow for a firm installation of the handles. Lightweight structures (plasterboard, etc.) need to be strengthened to the desired load capacity before installation. The exact installation instructions are connected to the mounting kit.

Requirements for location and installation conditions:

The device must be located at a distance of min. 60 cm from the bath, washbasin, sink, shower area, swimming pool, etc.

- The lowest heating part must be out of the reach of children, i.e. min. 60 cm above the floor.
- The device must not be mounted directly under the socket; must be in place to allow the cable to be quickly disconnected. It must be equipped with a protective device according to the applicable standards.
- The power cord must not touch the surface of the heating parts.

Before plugging into the mains, it is necessary to:

Carefully remove the product from the packaging and check that any parts of the package have not been snapped on it. Keep the packaging in a place unavailable to children, some parts of the packaging may be dangerous for children.

Check that the electrical connection parameters are the same as the product parameters and that the socket is connected via the current protector.

Check the plug and power cord (in case of any damage, do not switch on the product and contact the dealer).

5. NETWORK CONNECTION AND REGULATION

Plug the dryer plug into the socket and switch the switch to the "I" position. At that point, the device is on and heated.



6. OPERATION

The product must only be used in accordance with the purpose for which it was manufactured, according to the attached instructions and according to the applicable regulations.

The dryer is intended for drying of textiles washed in water, it must not be dried with products soaked with flammable substances.

Dried fabrics must not be soaked with water so that the water flows down the surface of the body.

The temperature of the uncovered surface of the dryer does not exceed 60 °C. Covering the dryer causes an increase in temperature, which depends on the size and roughness of the dried material. Here it is necessary to take into account information about the temperature of the ironing on the label of the fabric. Clothing

marked  (max. temperature 150 °C) or  (max. temperature 200 °C) can hang on the dryer without restrictions. In the case of lower permitted values, caution should be taken so that the fabric does not attach to the surface of the body.


7. MAINTENANCE

Before cleaning the product, it is necessary to disconnect the product from the power source, before handling it, it is recommended to remove the fork from the socket. The surface of the dryer must be cool.

Water must not flow over the surface of the housing during cleaning, wash with a moistened soft cloth or sponge. Do not use aggressive, corrosive or abrasive means, or sharp objects. Finally, it is necessary to wipe the product with clean water and allow it to dry thoroughly.

Wash the lacquered parts (body) and plastic parts (attachment) with water and a fine detergent (e.g. for washing dishes), wash the chrome parts with a fine detergent or a device intended for chrome surfaces.


8. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste (see symbol  on packaging). For the purpose of disposal properly, hand them over to designated collection points where they will be accepted free of charge. By properly destroying this product, you will help preserve valuable natural resources and help prevent potential negative impacts on the environment and human health. For more details, contact your local authority or nearest collection point (see www.elektrowin.cz). If the appliance is to be definitively decommissioned, it is recommended to cut off the power supply after disconnecting the power supply from the mains, so the appliance will be unusable.

9. HEALTH PROTECTION

The dryer does not contain substances qualified as dangerous or health-threatening to humans.

10. STANDARDS AND REGULATIONS

The product complies with EU legislative requirements and is marked with a mark of conformity 

Használati utasítás az EB320 törölközőszárítóhoz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

A termék használata 8 éves kor alatti gyerekeknek, csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkezőknek, és akik nem ismerik a termék használati útmutatását nem ajánlott. Az ilyen személyek olyan egyén felügyelete alatt használhatják a terméket akik, felelősek a biztonságért és jól ismerik a terméket és annak használatát.

Szükséges biztosítani azt, hogy felnőtt felügyelete nélkül gyermek ne legyenek közvetlen kapcsolatban a termékkel ez érvényes karbantartás és tisztítás esetében is. A terméket céljának megfelelően kell használni a használati utasítás alapján.

A biztonság érdekében ne engedje, hogy gyermek kezelje a terméket és kerülje, hogy elektromos csatlakozóval érintkezzen. A törölközőszárítót úgy kell üzembe helyezni, hogy a legalsó hőt kibocsájtó rész a gyerekektől elzárva helyezkedjen el ún. min. 60 cm-re a padlótól. Számításba kell venni, hogy a

bekapcsolt szárító felülete forró lehet és érintésével fennáll a forrázás veszélye. A szerkezetre támaszkodni, tartó elemként, vagy létraként használni tilos. Az elektromos csatlakozó a

szárítóhoz stabilan van rögzítve - meghibásodása esetén a gyártóhoz kell fordulni cseréért. Ebben az esetben húzza ki a készüléket a konnektorból és keresse fel értékesítőjét. Ne szerelje le az elektromos csatlakozó

kábelt és dugaszolóaljzatot a szárítótestről, és akadályozza meg, hogy más testek, vagy folyadék jusson a termékbe.

Szakszerűtlen kezelése, módosítása veszélyeztetheti a felhasználó egészségét vagy életét.

További elektromos elemek, mint a termosztátok, időzítők, hosszabbító kábelek stb. használatakor meg kell

felelőniük az adott állam normáinak. A törölközőszárító felületének tisztítása előtt húzza ki a konnektorból a csatlakozót vagy kapcsolja le az áramforrásról. A termék áztatása vagy vízbe mártása tilos.

Beüzemelésekor min. 60 cm távolságnak kell lennie a kádtól, mosdótól, kiöntőtől, zuhanykabintól, medencétől stb.

1. A CSOMAG TARTALMA

Elektromos törölközőszárító elektromos csatlakozóval felszerelve

Szerelő csomag szerelési útmutatóval

Kezelési útmutató

2. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

A folyadékkal nem feltöltött elektromos szárítók törölköző szárítására, kimosott (vízben) ruhák szárítására alkalmasak. A helyiség kiegészítő hőforrásként is használható. A berendezést olyan helyiségekben kell felszerelni, amelyek lakótereknek megfelelő páratartalommal rendelkeznek, ahol nem lehetnek kitéve a magas páratartalomnak, ami korróziót okozhat.

A szárító felületi hőmérséklete teljes értékű működés közben nem haladja meg a 60 ° C-ot, kivéve, ha a fűtőtest le van takarva vagy más hőmérsékleti hatásoknak van kitéve.

3. FELÉPÍTÉS ÉS TECHNIKAI ADATOK

A hőellátást a fűtővezeték biztosítja, ami a szárítótestbe van telepítve.

Fűtőtest nincs folyadékkal töltve.

Feszültség: 220-240 V, 50 Hz

Teljesítmény: 80 W

Vízállósági besorolás: IPX1

Védelem osztálya I. (A tápkábel földelő vezetékét tartalmaz, a megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni.)

Kábel hossza: 1,4 m

4. ELHELYEZÉS ÉS FELSZERELÉS FELTÉTELEI

Felszerelés

A szárító falra szerelve használható. A szárító rögzítéshez szükséges elemeinek stabilnak kell lennie, annak érdekében, hogy a tartó elem erősen rögzíthető legyen. Felszerelés előtt a könnyű szerkezeteket (gipszkarton stb.) meg kell erősíteni annak érdekében, hogy megfelelő teherbírást biztosítson. Pontos szerelési utasításokat a szerelőcsomaghoz csatolva találja.

Elhelyezési követelmények és telepítési feltételek:

- Beüzemelésekor min. 60 cm távolságnak kell lennie a kádtól, mosdótól, kiöntőtől, zuhanykabintól, medencétől stb.